



**HUOM!** Sulje laitteelle tuleva vesihana yöksi aina!!

DeliMax supertiivisteet on säilytettävä huoneenlämmössä +18–25°C, kylmäsäilytyksessä tiivisteet jäykistyvät ja aiheuttavat toimintahäiriön laitteessa.

Automaatin päällä ja sivuilla ei saa säilyttää pakkaamattomia nesteitä tai jauheita.

### PÄIVITTÄISET PUHDISTUSOHJEET:

Tuotepakkauksen vaihdossa käytetään apuna puhdasta puhdistusliinaa. Pidetään liina liittimen alla irroitettaessa, niin tiivisteroiskeet tippuvat liinalle.

Päivittäisen puhdistuksen tarkoituksena on estää bakteerikasvuston lisääntyminen laitteen osissa, jotka ovat tavalla tai toisella juoman tai ilman kanssa kontaktissa.

Puhdista mehuroiskeet kostealla liinalla mehukoneen ulkopuolelta. Tippa-altaan puhdistus.

#### PÄIVITTÄIN PUHDISTETTAVAT OSAT



Tuotteen  
ulostuloputki

Tuotealue

Tippa-allas

### VIIKOITTAISET PUHDISTUSOHJEET:

#### TUOTEPUTKIEN PESU LÄMPIMÄLLÄ VEDELLÄ:

1. Ota kaksi kannullista lämmintä vettä (+40 - +50 °C).
2. Irrota musta tuotepikaliitin tiivistepussin venttiilistä. (Tuoteletkua ei tarvitse irrottaa pikaliittimestä).
3. Huuhtelee liitin toisessa kannussa.
4. Laita liitin puhtaaseen lämpimään veteen.
5. Aseta tyhjä kaadin annostelusuuttimen alle.
6. Paina tuotenapista niin kauan, että tuoteletku

on puhdas. Puhdas vesi jätetään letkun sisään

**(tuoteputkeen ei saa imeä ilmaa)**. Harjaa ulostuloputki pienellä harjalla, jos näyttää että se on tummunut.

7. Kiinnitä liitin tuotepakkaukseen ja paina tuotenapista niin kauan, että vesi muuttuu mehuksi.
8. Toista puhdistus kaikille tuotteille.
9. Kirjaa viikkopesu laitteen pesukalenteriin.
10. Tarpeen vaatiessa kaada kuumaa vettä tippa-altaan pohjassa olevaan reikään, jos sellainen on.

### 3 KUUKAUDEN VÄLEIN SUORITETTAVA DESINFIOINTIPESU

Desinfiointipesun suorittaa valtuutettu huoltoliike automaattisesti ilman eri kutsua.

**Laitehuoltopalvelu 050 3202076**